HINGES INSTALLATION
INSTALLATION DES PENTURES



1



2



3



Remove the protective film from the entire door if applicable
Retirer la pellicule protectrice sur l'ensemble de la porte s'il y a lieu

4



Close the hinge to lock
Fermez la penture pour verrouiller

5



EUROSTYLE

1 REMOVE HINGES FROM THE DOOR
RETIRER LES PENTURES DE LA PORTE



Unlock the hinge
Déverrouiller la penture

2



REMOVE THE HINGE FROM THE CLIP
RETIRER LA PENTURE DE LA CLIP



Pull the button then pull the hinge to release it
Tirer sur le bouton puis tirer sur la penture pour la libérer

ADJUSTMENT OF THE DOOR
AJUSTEMENT DE LA PORTE